

Produktdatenblatt

Woelm KWS Türfeststeller ohne Steindolle

Technische Daten		Lieferumfang
Oberfläche	silberf. einbrennlack.	
EAN		
HAN	101002	



Ausführliche Beschreibung

- ✓ ohne Steindolle
- ✓ zum Aufschrauben
- ✓ Gummipuffer in schwarz, gefedert

Funktion

Zum Arretieren wird die Tür bis zum Einrasten des Fanghakens gegen den Feststeller geführt; Lösen erfolgt durch Betätigen des Fanghakens bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller. Der Ausschalthebel, von Stellung A nach B (siehe Zeichnung) gebracht, bewirkt ein Aufheben der Arretierung. Der Feststeller hat so nur noch die Funktion eines gefederten Puffers.

Montage

Mit Steindolle: Am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, mitgelieferte Steindolle in den Boden einlassen und vergießen. Nach Aushärten der Vergussmasse Türfeststeller aufschrauben und den Rollenklöben an entsprechender Stelle an der Tür befestigen. Ohne Steindolle: Am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, Feststeller mit vier Schrauben und einzulassenden Dübeln auf den Boden schrauben und an entsprechender Stelle den Rollenklöben an der Tür befestigen.